


Breeze 4K

Guía de inicio rápido

INTRODUCCIÓN

Breeze es una cámara voladora diseñada para tomar fotografías y vídeos aéreos para uso propio. Es de pequeñas dimensiones, fácil de poner en vuelo tanto en espacios cerrados como abiertos y se puede controlar mediante el smartphone o la tableta. La aplicación (Breeze Cam) cuenta con cinco modos de vuelo automáticos personalizados que hacen que posicionar la cámara Breeze resulte muy fácil. Cuando haya terminado de volar podrá descargarse las fotografías y los vídeos a su dispositivo y compartirlas en sus redes sociales favoritas directamente desde la aplicación.



Breeze

- 01 Módulo GPS
- 02 Pestaña de bloqueo para la batería
- 03 Batería Li-Po 11,1 V 1150 mAh
- 04 Puerto USB
- 05 Hélice en sentido horario
- 06 Hélice en sentido antihorario
- 07 Tren de aterrizaje
- 09 Módulo de la lente
- 09 Motor
- 10 Protector de desenganche rápido para las hélices
- 11 Cámara de flujo óptica
- 12 Sensor infrarrojo (IR)
- 13 Botón de encendido
- 14 Cubierta del fuselaje

ESPECIFICACIONES

Aeronave

Dimensiones (sin protectores para las hélices):

196 x 196 x 65 mm

Dimensiones (con protectores para las hélices):

327 x 327 x 65 mm

Base de ruedas diagonal: 240 mm

Peso de despegue: 385 g

Protector para las hélices: protector de desenganche rápido para las hélices.

Batería: batería Li-Po de 3 células 11,1 V 1150 mAh 12,715 Wh

Motor: motor sin escobillas outrunner 2206

Altitud máxima de vuelo: 80 m

Autonomía de vuelo: hasta 12 min

Velocidad horizontal máxima: 5 m/s (limitada por software)

Velocidad de ascenso máxima: 1 m/s

Temperatura de servicio: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)

Sistema de posicionamiento: Vision Positioning (VPS) y GPS

Cámara

Rango de control (cabeceo): 0°-90°

Sensor de imágenes: 1/3,06" CMOS

Píxeles efectivos: 13 megapíxeles

Estabilización de vídeo: estabilización digital

Modos de vídeo:

- Vídeo de enlace descendente UHD-(4K) 2160p 30fps con 848x480p 30fps
- Vídeo de enlace descendente FHD-1080P 30fps con estabilización de imagen y 720p 30fps
- Vídeo de enlace descendente HD- 720p 60fps con estabilización de imagen y 720p 30fps

Resolución de fotografía: 4160 x 3120

Formato de fotografía: JPEG

Modos de escena: naturaleza, saturación, RAW, nocturno

Campo visual: 117°

Exposición: -2.0-2.0

Balance de blancos: automático, soleado, amanecer, atardecer, nublado,

fluorescente, incandescente

Memoria interna: 16 GB Flash

Otros: Función «Sígueme Smart», edición de vídeo

Conectividad / Aplicación

Radiocontrol: 5 GHz Wi-Fi

Aplicación móvil: Breeze Cam (disponible en Apple Store y Google Play)

Sistema operativo necesario:

- iOS 8.0 o posterior
- Android 4.2.2 o posterior

Autonomía de vuelo: 100 m

Modos de vuelo inteligentes: Piloto, Selfi, Órbita, Paseo, Sígueme

Cargador

Modelo: BC24803015


Salida: 12,6 V DC, 1,5 A

PREPARACIONES

1. CARGAR LA BATERÍA (~45 min)

Códigos LED del cargador

| | |
|---|-------------------|
|  | En espera |
|  | Carga |
|  | Carga anómala |
|  | Carga de balanceo |
|  | Carga completa |



Advertencias de la batería:

- Utilice exclusivamente el cargador incluido para cargar la batería de vuelo.
- No sobre-descargue la batería Li-Po.
- Si en algún momento la batería Li-Po comienza a inflarse o hincharse, interrumpa la carga o descarga de inmediato.
- Interrumpa siempre cualquier proceso si la batería, el cargador o el sistema de alimentación fallan.
- Para obtener los mejores resultados, guarde la batería Li-Po a temperatura ambiente y en un lugar seco.
- Deje que la batería Li-Po se enfríe a temperatura ambiente / ambiente antes de volver a cargarla.
- Nunca cargar la batería Li-Po atención en ningún momento.

2. DESCARGAR LA APLICACIÓN BREEZE CAM


Descárguese gratuitamente la aplicación Breeze Cam en su smartphone o tableta. Disponible en App Store y Google Play.



AVISO: ANTES DE EMPEZAR A MANEJAR LA CÁMARA BREEZE, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS FUNCIONES LEYENDO LAS GUÍAS INCLUIDAS EN LA APLICACIÓN BREEZE CAM.


3. DESPLEGAR EL TREN DE ATERRIZAJE

Despliegue los cuatro trenes de aterrizaje como se muestra en la siguiente ilustración.




4. INSTALAR LOS PROTECTORES PARA LAS HÉLICES

Instale los cuatro protectores para las hélices en las posiciones correspondientes como se muestra en la siguiente ilustración.




Para quitar los protectores para las hélices, desmóntelos del brazo del motor moviéndolos hacia los lados.



5. INSTALAR LA BATERÍA DE VUELO


- Deslice la batería completamente cargada hasta que esta encaje en su lugar.
- Extraiga la batería pulsando la pestaña de bloqueo y deslizando la batería hacia la parte posterior de la cámara Breeze.



6. ENCENDER / APAGAR LA CÁMARA BREEZE

ENCENDIDO: Para encender la cámara Breeze, pulse el botón de encendido situado en la parte trasera de la cámara y manténgalo pulsado.

Cuando la cámara Breeze está encendida, el LED indicador parpadeará cuatro veces en azul, rojo y verde y emitirá un sonido. Cuando el indicador LED parpadee rápidamente en azul, la cámara Breeze accederá al «modo de vinculación».



La cámara Breeze está encendida
(emite un sonido)



Modo de vinculación


APAGADO: Pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado hasta que el LED permanezca encendido en rojo. Cuando la cámara se haya apagado correctamente, emitirá un sonido de «apagado» al soltar el botón de encendido.

7. VINCULAR LA CÁMARA BREEZE AL TELÉFONO MÓVIL

Encienda la cámara Breeze sobre una superficie horizontal y estable y espere hasta que finalice el proceso de inicialización. La cámara Breeze habrá accedido al «modo de vinculación por Wi-Fi» cuando el indicador LED parpadee rápidamente en azul.

MÉTODO 1: Si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.

Si utiliza un smartphone Android, seleccione Ajustes > Conexiones y redes inalámbricas > Wi-Fi. Seleccione la red: BreezeXXXXXX e introduzca la contraseña: 1234567890.

MÉTODO 2: Toque [] para conectarse a la red Wi-Fi directamente. Seleccione la red: BreezeXXXXXX e introduzca la contraseña: 1234567890.



Modo de vinculación

8. ACTUALIZAR FIRMWARE

AVISO: Para descargar la última versión de firmware, asegúrese de que su smartphone o tableta está conectado a Internet.

1. Toque [] y seleccione []. Toque [] para entrar en la interfaz de actualización de firmware.

2. Toque [] para buscar la última versión de firmware.

3. Toque [] para descargar el firmware.

AVISO: Si ha instalado la última versión de firmware, en la pantalla aparecerá un aviso emergente con el mensaje: «You currently have the latest firmware installed on your system.».

4. Toque [] para proceder.

5. Vincule su dispositivo a la cámara Breeze.

6. Toque [].




7. Espere hasta que se complete la actualización y reinicie Breeze.

9. CALIBRACIÓN DE LA BRÚJULA

AVISO: Calibre la brújula únicamente en áreas/campos abiertos lo más alejados posible de vehículos, líneas de tensión y estructuras o superficies metálicas. Asegúrese de que coloca la cámara Breeze en una superficie uniforme y aproximadamente a 1,5 m (4,92 ft) sobre el nivel del suelo.



Toque [📏], seleccione «Drone Settings» y, a continuación, arrastre la pantalla hasta «Compass Calibration». Siga las animaciones que aparecen en la pantalla para completar la calibración.



El indicador LED parpadeará en blanco o amarillo durante todo el proceso de calibración de la brújula. Cuando finalice el proceso, el LED parpadeará en verde y la cámara Breeze emitirá un sonido. Vuelva a calibrar la brújula en caso de que el LED parpadee en rojo, ya que ello significa que la calibración ha fallado.

1 second



Se ha accedido a la calibración de la brújula

Durante todo el proceso de calibración

Se ha realizado correctamente


Ha fallado

10. PROGRAMAR LOS AJUSTES DEL DRON

Toque [📏] en la interfaz principal y seleccione


[🚁 Drone Settings]: puede configurar la altitud por defecto después de despegar, asignar un nombre al dron, establecer límites de vuelo, completar la calibración de la brújula y habilitar o deshabilitar el descargo de responsabilidad.


11. CONOCER LOS MODOS DE VUELO


Toque el icono [] para acceder a la página de TAREAS, donde encontrará los cinco modos de vuelo que puede seleccionar:




12. COLOCACIÓN ANTES DEL DESPEGUE



En primer lugar, asegúrese de que la zona próxima a la cámara Breeze está despejada para volar y, a continuación, toque [] para arrancar los motores y elevar la cámara Breeze sobre el suelo. Cuando la cámara Breeze se eleve sobre el suelo, volará a la altitud por defecto (1 metro) y planeará sobre el área del punto de partida.

Para llevar Breeze nuevo al punto de despegue y aterrizaje automático, toque []. Toque en el icono de nuevo para hacer una pausa volver a casa en cualquier momento en caso de emergencia.

Para aterrizar en la misma posición que se ciernen, toque [] en la parte inferior izquierda. Toque en el icono de nuevo para hacer una pausa de aterrizaje en caso de emergencia.



GEO-Valla

La cámara Breeze se suministra con la función GEO-Valla activada. Si se ajustan la valla vertical y la valla de distancia, esta función evita que la cámara se

vaya volando de modo no deseado.

AVISO: La altitud de vuelo máxima para los modos PILOTO, SELFI, ÓRBITA y SÍGUEME es de 80 m (valor por defecto: 60 m). La distancia máxima para los modos PILOTO, ÓRBITA y SÍGUEME es de 100 m (valor por defecto: 60 m).

Registro de vuelo

Toque [] y seleccione [ Support]. Encontrará el icono FLIGHT LOG en la esquina derecha de la interfaz de «Ayuda». El registro de vuelo ha sido diseñado para registrar sus vuelos totales, incluyendo la duración, la fecha y la ubicación del vuelo.

AVISO Y ADVERTENCIAS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

La cámara Breeze podría perder el rumbo o su posición podría fallar al volar en espacios cerrados, ya que el funcionamiento del sistema de posicionamiento en interiores podría verse afectado por la intensidad de la luz o la textura del suelo. No maneje la cámara Breeze en las siguientes circunstancias:

1. Sobre superficies particularmente ralas o sin estructuras o texturas uniformes;
2. Sobre superficies altamente reflectantes o con reflejos;
3. Sobre superficies de agua o anegadas;
4. Sobre superficies u objetos en movimiento (p. ej. sobre grandes multitudes o cuando el viento sople sobre la hierba o arbustos);
5. Sobre zonas cuya iluminación varíe con frecuencia o de forma drástica;
6. Sobre superficies extremadamente oscuras o brillantes;
7. Sobre superficies cuyas estructuras o texturas sean idénticas y se repitan (p. ej. baldosas con el mismo diseño o alfombras con un estampado repetitivo);
8. Si vuela rápidamente a una altitud inferior a 0,3 metros sobre el suelo, el sistema de posicionamiento en interiores podría fallar al ayudar a la cámara Breeze a recuperar el planeo;
9. Cuando utilice la cámara Breeze en espacios abiertos, instale los protectores para las hélices;
10. Para obtener mejores resultados cuando haga volar la cámara Breeze en exteriores y la señal de GPS sea débil, p. ej. entre dos edificios altos, deshabilite el GPS y utilice el modo Piloto con el sistema de posicionamiento en interiores activado;
11. Sustituya oportunamente las hélices afectadas o

dañadas;

12. Mantenga limpias la lente de infrarrojos, la lente de flujo óptica y la lente de la cámara; y

13. Utilice el botón de emergencia con mucha precaución. Apagar los motores en pleno vuelo puede provocar un descenso incontrolado y causar daños en la cámara Breeze y su entorno.

ADVERTENCIAS GENERALES

1. La cámara Breeze no es adecuada para niños menores de 14 años.

2. La cámara Breeze ha sido diseñada para fines de ocio. El piloto debe mantener en todo momento contacto visual directo con la cámara Breeze y controlar su trayectoria. Breeze debe utilizarse de acuerdo con la normativa sobre aviación civil vigente en su país.

3. Maneje siempre la cámara Breeze en espacios abiertos al aire libre en los que no haya gente, vehículos ni cualquier otro tipo de obstáculo. No haga volar la cámara sobre multitudes, aeropuertos, estaciones de tren y otros espacios públicos para garantizar en todo momento la seguridad de las personas, los animales y los bienes.

4. No intente manejar la cámara Breeze en zonas potencialmente peligrosas, incluidas zonas próximas a edificios, líneas de alta tensión u otros obstáculos que no permitan ver claramente el cielo y que puedan restringir la recepción del GPS.

5. No utilice nunca la cámara Breeze si las condiciones meteorológicas son adversas, incluyendo lluvia, vientos fuertes y nieve, o en condiciones de escasa visibilidad, por ejemplo, durante la noche.

6. Evite exponer la cámara Breeze a la luz solar directa.

7. No toque la cámara Breeze mientras esté volando. Espere a que las hélices se hayan detenido por completo antes de manipular la cámara Breeze.

ADVERTENCIA RELATIVA A LA VULNERACIÓN DE LA PRIVACIDAD

La grabación y difusión de una imagen o de la voz de una persona sin consentimiento de esta podría constituir una vulneración de sus derechos de imagen y privacidad e incurrir en su responsabilidad. Solicite autorización antes de filmar imágenes de personas y grabar su voz, sobre todo si desea conservar los materiales registrados y/o compartirlos en Internet.

No comparta imágenes o sonidos degradantes que puedan socavar el honor o la dignidad de una persona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yuneec Electric Aviation no se hace responsable de ningún daño o lesión que resulte de un uso indebido del presente producto o de un uso que viole la normativa legal, en especial bajo las siguientes circunstancias: Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, derivadas del incumplimiento de las instrucciones de manejo o de las instrucciones que figuran en www.yuneec.com, la información del producto, manual de usuario y demás información legalmente vinculante.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, provocados por estar bajo la influencia de alcohol, drogas, medicamentos o estupefacientes que puedan afectar a la concentración del usuario.

Esto mismo se aplica en caso de enfermedades que menoscaben la concentración del usuario (mareos, cansancio, náuseas, etc.) u otros factores que comprometan sus capacidades físicas y mentales.

Daños, lesiones o violación de la normativa legal causados intencionadamente.

Toda solicitud de indemnización por daños y perjuicios causados por un accidente resultante de usar el producto.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por usar el producto en una zona de exclusión aérea, p. ej. cerca de aeródromos, sobre autopistas o en zonas de conservación natural.

Mal funcionamiento del producto causado por readaptaciones o cambios de piezas realizados con componentes de un fabricante distinto a Yuneec Electric Aviation.

Daños y/o lesiones causados por el uso de piezas de imitación (piezas no originales).

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por un manejo incorrecto o errores de juicio.

Daños y/o lesiones causados por repuestos dañados o por no usar piezas de repuesto originales de Yuneec Electric Aviation.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por ignorar la advertencia de batería baja.

Daños y/o lesiones causados por hacer volar deliberadamente y con negligencia un modelo dañado o uno que no esté en condiciones de volar, p. ej. por suciedad o por penetración de agua o de partículas gruesas o aceite; o un modelo que no haya sido montado por completo y de manera correcta o uno cuyos componentes principales presenten daños o defectos visibles o al que le falten piezas.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por manejar el modelo en un campo magnético (p. ej. bajo líneas de alta tensión, torres de radio, antenas de telefonía móvil, en estaciones eléctricas/transformadoras, etc.), en entornos con una señal inalámbrica potente, en zonas de exclusión aérea, en

zonas con mala visibilidad y en caso de que el piloto tenga problemas de visión u otras deficiencias que se no se hayan diagnosticado, etc.

Daños y/o lesiones provocados por violar la normativa legal relativa al manejo del modelo o por manejar el modelo en condiciones meteorológicas adversas, p. ej. lluvia, viento, nieve, granizo, tormentas, huracanes, etc.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por fuerza mayor, p. ej. en caso de colisión, incendio, explosión, inundación, tsunami, deslizamiento de tierras, avalancha, terremoto u otras fuerzas de la naturaleza.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por el uso ilegal o inmoral del modelo, p. ej. para grabar vídeos o datos que vulneren o perjudiquen la privacidad de terceros.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por el uso incorrecto de las baterías, los sistemas de protección, los cargadores o la aeronave.

Daños indirectos causados por el manejo incorrecto de todo tipo de componentes del sistema y piezas accesorias, en especial de las tarjetas de memoria, debido a lo cual las imágenes o los vídeos de la cámara puedan llegar a deteriorarse.

Todo incumplimiento de las obligaciones legales: lesiones personales, daños materiales y daños ambientales causados por un uso que incumpla las leyes y normativas locales.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por un uso peligroso sin suficiente experiencia práctica.

Daños y/o lesiones, así como violación de la normativa legal, causados por volar en zonas legalmente definidas como zonas de exclusión aérea.

Ulteriores pérdidas que no se incluyan en lo que Yuneec Electric Aviation define como uso indebido.

El presente producto ha sido diseñado para un uso tanto profesional como privado. Deben cumplirse las leyes y normativas nacionales e internacionales vigentes en el momento del despegue.

DECLARACIÓN FCC

El presente equipo ha sido probado y cumple los límites de acuerdo con la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. El presente equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Por tanto, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias que menoscaben las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no se vayan a producir interferencias en una instalación determinada. En el caso de que el presente equipo causara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida o a un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o un técnico experto de radio/TV.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. El manejo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) que el presente dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) que el presente dispositivo acepte cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Solicitar ayuda al distribuidor o un técnico experto de radio/TV.

ADVERTENCIA DE EXPOSICIÓN A RF

El presente equipo debe instalarse y manejarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, y la(s) antena(s) utilizada(s) para el presente transmisor debe(n) instalarse con una separación de por lo menos 20 cm de cualquier persona y no puede(n) colocarse ni manejarse junto con cualquier otra antena o transmisor. El usuario final y el instalador deben disponer de las instrucciones de instalación de la antena y tienen que seguir las instrucciones de funcionamiento del transmisor para garantizar la conformidad con las normas de exposición RF.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DEL IC PARA CANADÁ

El presente dispositivo cumple el/los estándar(es) RSS para dispositivos de radio sin licencia del Departamento de Industria de Canadá. El manejo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) que el presente dispositivo no puede causar interferencias, y (2) que el presente dispositivo acepte cualquier interferencia, incluida cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

El presente equipo cumple el límite de exposición a la radiación establecido para un entorno no controlado en la norma RSS-102 del Departamento de Industria de Canadá. Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE NCC

Si no dispone de autorización, ninguna compañía, empresa o usuario podrá alterar la frecuencia, incrementar la potencia o cambiar las características y las funciones del diseño original de la presente maquinaria eléctrica de frecuencia de baja potencia. La aplicación de maquinaria eléctrica de baja frecuencia no podrá afectar a la seguridad en la navegación ni interferir en comunicaciones legales. Si se detecta alguna interferencia, el servicio deberá suspenderse hasta que se efectúen mejoras y se elimine la interferencia. La función Wi-Fi del presente dispositivo está restringida solo al uso en un espacio cerrado cuando se maneja en el rango de frecuencias de 5150-5250 MHz.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA CE

La función Wi-Fi del presente dispositivo está restringida solo al uso en un espacio cerrado cuando se maneja en el rango de frecuencias de 5150-5350 MHz.

PRECAUCIÓN: Todo cambio o modificación no aprobada explícitamente por la parte responsable de asegurar la conformidad con las normas puede invalidar la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Yuneec puede recopilar información de navegación, como por ejemplo datos GPS, para ayudar a mejorar nuestros productos. También podemos recopilar información relacionada con el mapa de profundidad y las imágenes infrarrojas de su dron si usted lo deja en nuestro centro de servicio a efectos de reparación y mantenimiento o cualquier otro servicio. Asimismo, también podemos obtener otros datos, como información del dispositivo, información de registro del servidor, etc. Igualmente, si usted decide hacerse usuario registrado, también podemos recopilar la información personal utilizada en el registro y cualquier otra información de usuario que usted proporcione a Yuneec. Además, podemos recopilar la información que el usuario envíe a otros usuarios, así como a los destinatarios y remitentes de dicha información. Nos reservamos el derecho a divulgar su información si así se requiere por ley o si consideramos de buena fe que dicha divulgación es necesaria para cumplir la legislación vigente, por ejemplo, en respuesta a una orden judicial, una citación judicial, una orden o solicitud gubernamental o para cooperar de cualquier otro modo con los organismos gubernamentales o en aplicación de la ley. Asimismo, nos reservamos el derecho a divulgar su información si consideramos de buena fe que ello es necesario o apropiado para: (i) protegernos a nosotros mismos o a terceros de actividades fraudulentas, ilegales o abusivas; (ii) tomar precauciones para evitar toda responsabilidad potencial; (iii) proteger la seguridad de las aplicaciones de Yuneec integradas o descargadas en su dron o en cualesquiera equipos y servicios conexos; y (iv) proteger nuestros propios derechos legales o de terceros.

Toda información que hayamos recopilado podrá ser divulgada o transmitida a un comprador, sucesor o cesionario como parte de cualquier posible fusión, adquisición, financiación de deuda u otras actividades que comporten una transferencia de activos empresariales.

Podemos poner a disposición de terceros la información no personal conjunta de los usuarios para distintos fines, entre ellos: (i) cumplir las distintas obligaciones de prestar información; (ii) llevar a cabo iniciativas comerciales; (iii) analizar la seguridad de los productos; y (iv) conocer y analizar los intereses, hábitos, patrones de uso de ciertas funciones, servicios, contenidos, etc. de nuestros usuarios.

SERVICIO AL CLIENTE

Fabricante

Yunee International (China) Co., Ltd.

Dirección:

East Zhengwei Road No.388, Jinxi Town,
Kunshan City, Jiangsu Province

Venta

US: Yunee USA Inc.

Dirección: 5555 Ontario Mills
Parkway, Ontario, CA91764, USA

Tel: +1 855 284 8888

EU: Yunee Europe GmbH

Dirección: Niklaus-Otto-Strasse 4,
24568 Kaltenkirchen, Germany.

Tel: +49 4191 932620

CN: Youyu (Shanghai) Digital
Technology Co.,Ltd.

Dirección: B 15F, 461 HongCao
Road,CaoHeJing

Software Building XuHui District,
Shanghai, China

Tel: +86 400 8207 506

HK: 2/F,Man Shung Industrial Building,
7 Lai Yip Street, Kwun Tong

Kowloon,Hong Kong

Tel:+852 3616 6071

Email:hkcs@yunee.com

YUNEEC®

www.yuneeec.com